


W23



AURO-BLUE

Auftisch-Umkehr-Osmoseanlage

INHALT

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	5
Bedienfeld	6
Inbetriebnahme	8
Tägliche Nutzung	9
Den Wasserfilter einsetzen	11
Wartung	12
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	15
Hinweise zur Entsorgung	17
Hersteller & Importeur (UK)	17

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	10045498, 10045499
Stromversorgung	220-240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	2200 W
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	2100 W
Kühlleistung	68 W
Stromverbrauch	0,1 kw · h/24h
Heißwasserdurchlaufleistung	18 l/h (≥90°C)
Filterdurchlaufleistung	30 l/h
Betriebswasserdruck	0,4-0,6 mPA
Wasserquelle	Leitungswasser
Betriebswassertemperatur	5-38 °C
Wassertankkapazität	6 l/2,5 l
Gewicht	11 kg
Abmessungen	470x240x430 mm

SICHERHEITSHINWEISE


- Das Gerät ist mit einer nicht deaktivierbaren Wasserwechselanzeige ausgestattet. Wenn die Wasserwechselanzeige eingeschaltet ist, muss das konzentrierte Wasser ausgegossen und frisches Leitungswasser nachgefüllt werden (es ist strikt verboten, ständig Wasser in den Wassertank nachzufüllen). Es ist strikt verboten, das Gerät beliebig zu bewegen. Vor dem Bewegen des Geräts muss der Wassertank geleert werden. Waschen Sie das Gehäuse nicht mit Wasser.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig Mehrfachsteckdosen und andere elektrische Geräte. Verwenden Sie eine Steckdose mit mindestens 10 A. Stellen Sie den Wasserbehälter nicht hängend auf. Stellen Sie ihn auf einen Tisch Brett. Füllen Sie kein trübes Leitungswasser, Eiswürfel oder andere gemischte Flüssigkeiten wie Milch und Fruchtsaft in den Wassertank. Stecken Sie den Wasserauslaufstutzen bei der Wasserentnahme nicht in den Tassenrand, um die Gefahr einer Verstopfung des Auslaufstutzens durch kochendes Wasser zu vermeiden. Der Trinkautomat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Trinkautomaten eingewiesen werden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kein Kind sollte den Automaten ohne Aufsicht reinigen oder warten. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder entsprechende Fachleute ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Wassertemperatur oder die Umgebungstemperatur unter 5° C oder über 38 °C liegt. Wenn Sie Wasser mit niedriger Temperatur unmittelbar nach der Entnahme von Wasser mit hoher Temperatur entnehmen, kann die Temperatur des Frischwassers hoch sein; achten Sie bitte darauf, Verbrühungen zu vermeiden. Wenn das Rohwasser nicht der Norm für kommunales Leitungswasser entspricht (einschließlich hohem Schlammgehalt und übermäßigem TDS), kann sich die Lebensdauer des Filterelements verkürzen. Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Wasserreinigungs- und Trinkautomaten bitte auf eine ebene Tischplatte. (Die Neigung der Tischplatte sollte nicht größer als 10° sein). Betriebsspannungsbereich: 220-240 V~. Vor der Auslieferung ab Werk wird die komplette Maschine zur vollständigen Überprüfung mit Wasser gefüllt, daher ist es normal, dass sich im Inneren der Maschine etwas Restwasser befindet.

GERÄTEÜBERSICHT


Vorderansicht
















Seitenansicht



BEDIENFELD




 Power	<p>Diese Taste wird zum Ein- und Ausschalten des Wasseraufbereiters verwendet. Wenn Sie die Taste im Standby-Modus 2 Sekunden lang drücken, schaltet der Wasseraufbereiter in den Betriebsmodus um. Drücken Sie die Taste "Power" 2 Sekunden lang im Betriebsmodus, um den Wasseraufbereiter in den Standby-Modus zu schalten.</p>
 Wash	<p>Diese Taste wird verwendet, um die internen Wasserwege und Wassertanks zu reinigen und das gespeicherte Wasser abzulassen.</p> <p>Diese Funktion wird bei der ersten Inbetriebnahme, nach dem Austausch des Filterelements und bei der Wiederinbetriebnahme nach längerem Nichtgebrauch empfohlen. Halten Sie im Betriebsmodus die Taste "Wash" gedrückt, um die automatische Reinigung zu starten. Der gesamte Vorgang dauert 6 Minuten.</p>
 Filter Span	<p>Diese Anzeigen werden verwendet, um die Lebensdauer des jeweiligen Filterelements anzuzeigen. Wenn die Anzeige weiß leuchtet, bedeutet dies, dass der Status des Filterelements normal ist. Wenn die Anzeige orange leuchtet, bedeutet dies, dass 80 % des Filterelements verbraucht sind. Wenn die Anzeige rote leuchtet, bedeutet dies, dass die Lebensdauer des Filterelements abgelaufen ist und es ersetzt werden muss.</p>
 Reset	<p>Drücken Sie die Reset-Taste, nachdem das Filterelement ausgetauscht wurde, um die Lebensdauer des neuen Filterelements von vorn zu zählen. Drücken Sie die Reset-Taste im Betriebsmodus 3 Sekunden lang. Drücken Sie danach sofort die Taste, um das Filterelement auszuwählen, dessen Messung der Lebensdauer zurückgesetzt werden muss. Drücken Sie die Taste erneut lange, damit der Austausch des Filterelements abgeschlossen ist.</p>


<p>Purify</p>	<p>Sie zeigt den Betriebszustand des Wasserreinigungssystems des Wasseraufbereiteters an. Wenn die Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass der Wasseraufbereitungsprozess im Gange ist. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass das Filterelement gereinigt wurde. Nach Beendigung dieser Vorgänge ist die Anzeige ausgeschaltet.</p>
<p>Fresh Water</p>	<p>Wenn die Frischwasseranzeige leuchtet, bedeutet dies, dass der Leitungswassertank zu wenig Wasser enthält. Das erinnert den Benutzer daran, die alte Wassertankfüllung zu ersetzen und das Wasser aus dem Wassertank auszugießen.</p>
<p>No Water</p>	<p>Wenn die Anzeige "Kein Wasser" leuchtet, bedeutet dies, dass der eingebaute Trinkwassertank nicht genügend Wasser enthält und Sie zu diesem Zeitpunkt kein Wasser erhalten können, so dass Sie auf die Wasserproduktion warten müssen. Die Taste dient dazu, Verbrühungen zu verhindern. Wenn Sie</p>
<p> Lock</p>	<p>"Kaffee, grünen Tee, abgekochtes Wasser" oder heißes und warmes Wasser zubereiten möchten, müssen Sie zuerst die Kindersicherungstaste drücken, bevor Sie die entsprechende Wassertemperatur einstellen.</p>
<p> Small Cup</p>	<p>Über diese Taste können Sie eine Wassermenge von 150 ml erhalten. Drücken Sie zuerst die Taste "kleine Tasse" und wählen Sie dann die entsprechende Wassertemperatur.</p>
<p> Big Cup</p>	<p>Über diese Taste können Sie eine Wassermenge von 300 ml erhalten. Drücken Sie zuerst die Taste "große Tasse" und wählen Sie dann die entsprechende Wassertemperatur.</p>
<p> Normal</p>	<p>Drücken Sie "Normal", um Wasser mit einer Temperatur zwischen 10-30 °C zu erhalten.</p>
<p> Milk</p>	<p>Drücken Sie "Milch", um Wasser mit einer Temperatur zwischen 45-50 °C zu erhalten.</p>
<p> Cold</p>	<p>Drücken Sie "Kalt", um Wasser mit einer Temperatur von ≥ 15 °C zu erhalten.</p>
<p> Coffee</p>	<p>Drücken Sie "Kaffee", um Wasser mit einer Temperatur zwischen 82-86 °C zu erhalten..</p>
<p> Tea</p>	<p>Drücken Sie "Tee", um Wasser mit einer Temperatur zwischen 88-92 °C zu erhalten..</p>
<p> Hot</p>	<p>Drücken Sie "Heiß", um Wasser mit einer Temperatur von 85-95 °C zu erhalten..</p>

INBETRIEBNAHME


1. Stellen Sie den Wasseraufbereiter auf einen flachen Untergrund, z. B. auf einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte.





2. Nehmen Sie den Leitungswassertank heraus und füllen ihn mit frischem Wasser. Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein und schließen den Wassertankdeckel.



3. Schließen Sie den Wasseraufbereiter an die Stromversorgung an, um ihn in Betrieb zu nehmen. Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wasseraufbereiter zu starten.



4. Um ausgezeichnetes Wasser mit hervorragender Qualität zu erhalten, wird empfohlen, den Wasseraufbereiter per Hand zu reinigen, nachdem Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt haben. Stellen Sie einen Wasserbehälter unter den Auslass. Nach 6 Minuten können Sie den Luftreiniger für den täglichen Gebrauch verwenden.




- Nach dem Reinigungsvorgang muss der Wassertank geleert und wieder mit Leitungswasser gefüllt werden. Der Wasseraufbereiter fängt automatisch an, gefiltertes Trinkwasser zuzubereiten. Nachdem die Wasserrzubereitung abgeschlossen ist, kann der Wasserspender normal verwendet werden.

TÄGLICHE NUTZUNG

Für Getränke mit normaler Temperatur

- Drücken Sie die Tasten "Normal", "Milk", "Cold" und weitere.
- Das Wasser wird direkt ausgegeben.


Für heiße Getränke

- Drücken Sie  um die Heißwasser-Sperre aufzuheben.
- Drücken Sie nun "Coffee""Tea", "Hot" und weitere Tasten.
- Das Wasser kann direkt entnommen werden.

Große Tassen

- Drücken Sie "Normal"- "Milk"- "Cold"- "Coffee"- "Tea"- "Hot" oder andere Tasten. (Wenn Sie "Kaffee""Tee""Heiß" trinken wollen, müssen Sie die Heißwasser-Sperre aufheben).
- Wenn Sie die Tasten "kleine Tasse" und "große Tasse" berühren, wird die Tasse mit Wasser entsprechend der Wassertemperatur ausgegeben.

Die Standardeinstellung für die Wasserausgabe ist 1000 ml .





3.


Hinweise

- Der Spender ist mit einem mengenbasierten Wasserüberlaufschutz ausgestattet, und die Wasserausgabe wird automatisch gestoppt, wenn 1000 ml Wasser ausgegeben wurden.
- Wenn Sie heißes Wasser entnehmen, strecken Sie Ihre Hände nicht unter den Auslass, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie bitte etwas Wasser mit normaler Temperatur auslaufen, bevor Sie den Spender zum ersten Mal einschalten und heißes Wasser entnehmen.
- Wenn der Wassertank mit dem durchsichtigen Fenster zum ersten Mal benutzt wird, wird die Rohrleitung aufgrund der Luft im Inneren blockiert, wodurch die transparente Wasserstandsanzeige nicht gefüllt werden kann. Lassen Sie das bei normaler Temperatur ab, um die Luft im Inneren zu entfernen.
- Wenn das Wasser herauskommt, können Sie eine beliebige Temperaturtaste drücken, um das Wasser zu stoppen.

Manuelle Temperatureinstellung

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf "Hot", der Wasserspender geht in den Temperaturregulierungsmodus, die Digitalanzeige zeigt "95" an. Drücken Sie  um die Temperatur um 1 Grad zu senken, und drücken Sie  um die Temperatur um 1 Grad zu erhöhen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt bei 85 °C - 95 °C. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist und 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört die Anzeige „Hot“ auf zu blinken.


Spender mit Kühlfunktion

Wenn Sie die Funktion für gekühltes Wasser zum ersten Mal verwenden, drücken Sie die Taste  und drücken Sie dann die Taste für die Wasserausgabe, um die Luft aus der Leitung abzulassen, bis das Wasser herauskommt, dann stoppen Sie die Wasserausgabe.


Bei der Erstverwendung ist der kleine Wassertank des durchsichtigen Fensters nur halb voll. Klicken Sie auf die Taste für normal temperiertes Wasser und lassen Sie das Wasser 10 Sekunden lang ab. Wenn der Wasserstand im durchsichtigen Fenster steigt, kann das Wasser gestoppt werden. 5 Sekunden lang können Sie die Kaltwassertaste („COOL“) drücken, um die Kühlfunktion auszuschalten. Wenn Sie die Kühlfunktion erneut 5 Sekunden lang drücken, können Sie die Kühlfunktion einschalten. (Gilt für Spender mit Kühlfunktion).

DEN WASSERFILTER EINSETZEN


1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den alten Filtereinsatz heraus.




Drücken Sie die Taste A, um den Deckel des Geräts automatisch zu öffnen.



Drehen Sie das Filterelement gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es nach oben heraus.



Setzen Sie das neue Filterelement ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen.



Reset

Halten Sie "RESET" gedrückt und berühren Sie dann "RESET", um das entsprechende Filterelement auszuwählen. Halten Sie "RESET" 3 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen abzuschließen.

Hinweis: Für den Austausch muss die Original-Filterkartusche verwendet werden, um die Sicherheit des Trinkwassers zu gewährleisten. Sollten während des Austauschs der Filterkartusche Unregelmäßigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Kundendienstzentrum.

WARTUNG

Filterfunktion und Austausch

Kürzel für Filterelement	Art des Filterelements	Funktion	Empfohlener Austauschzeitraum
PAC	Faltbarer PP-Baumwoll-Aktivkohlestab-Verbundfilter.	Entfernung von Verunreinigungen wie Schlamm, Rost, Sand, Schwebstoffen und Blutwurm; Entfernung von Restchlor und Absorption von unangenehmen Geschmacks- und Geruchsstoffen.	6-12 Monate
RO	Umkehrosmose-Filterelement	Filtergenauigkeit von 0,0001 µm, Entfernung von Verkrüstungen und Schwermetallen.	12-24 Monate
CF	Hintere Kohlenfaserstange aus Verbundwerkstoff.	Verbesserung des Geschmacks.	6-12 Monate

Fehlerbehebung

Wenn Ihr Gerät ausfällt, lesen Sie bitte zuerst die Hilfeinformationen in der folgenden Tabelle. Kann das Problem nicht gelöst werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Fehler	Lösung
Der Wasserspender kann kein Trinkwasser herstellen.	Prüfen Sie, ob der Wassertank Wasser enthält.
	Prüfen Sie, ob das Filterelement durch zu viel Schmutz verstopft ist.
Der Wasserdurchfluss ist geringer.	Prüfen Sie, ob das Filterelement zu stark verschmutzt ist oder die Lebensdauer überschritten hat.
	Prüfen Sie, ob das Filterelement nach Überschreitung der Lebensdauer nicht ausgetauscht wird.
Das Wasser schmeckt nicht.	

Fehler	Lösung
Das Wasser schmeckt nicht.	1. Prüfen Sie, ob die Teile der Maschine ohne Genehmigung demontiert wurden.
	2. Prüfen Sie, ob die Teile an der Sickerstelle fest verschraubt sind, in der Verzahnung versetzt sind oder gleiten.
	3. Prüfen Sie, ob der Silikondichtring an der Sickerstelle gealtert oder beschädigt ist.
Das Warmwasser erreicht nicht die angegebene Temperatur.	1. Zu viel heißes Wasser wird in kurzer Zeit verbraucht.
	2. Strom ist ausgeschaltet. Die Maschine ist schlecht geerdet.
Elektrische Ableitung und induzierte Elektrizität des Maschinenkörpers.	
Die Maschine heizt nicht.	1. Ist das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen?
	2. Die temperaturgesteuerte Schutzvorrichtung am Heizzyylinder wird nicht zurückgesetzt.
Das Gerät kühlt das Wasser nicht.	1. Ist das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen?
	2. Haben Sie Kuhlfunktion ausgeschaltet?

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer Fachkraft des Herstellers, der Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu quetschen, zu knicken, zu verknoten oder zu beschädigen.
- Das Netzkabel muss von Fachleuten montiert werden. Wenn Sie Teile des Geräts selbst demontieren, kann das Gerät beschädigt werden oder einen Stromschlag verursachen. Wenn Sie das Gerät selbst bewegen und handhaben, kann dies zu unsachgemäßem Betrieb und Schäden am Gerät führen.
- Restliches Wasser auslaufen lassen: Halten Sie die Tasten "Reset" und "Wash" 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird "00" angezeigt und das restliche Wasser wird abgelassen.
- Vorsicht: Restwasser kann aus dem Gerät austreten, wenn das Gerät bewegt wird, ohne dass das Restwasser vorher abgelassen wurde.


- Fehlercodes

Wenn der Fehler auftritt, merken Sie sich bitte zuerst den Code und schalten Sie das Gerät dann aus. Rufen Sie Fachpersonal zu Hilfe.

Code	Möglicher Grund	Handlungsvorschlag
E1	Der Tank wird vom Wasseraufbereiter nicht innerhalb von 120 Minuten vollständig gefüllt.	Wasseraustritt oder fehlendes Wasser im Wassertank.
E2	Kurzschluss des NTC-Thermistors im Zulaufwasser. <i>Outlet water short circuit of</i>	Plug-in terminal or replace the thermistor NTC.
E3	thermistor NTC. Die Einlasswasser-Temperatur	Plug-in terminal or replace the thermistor NTC
E4	wurde unter 0-1 °C gemessen.	Verwenden Sie das Gerät, wenn das Wasser 5°C oder mehr hat.
E6	Es wurde ein Fehler in der Hardware-Heizungsplatine festgestellt.	Tauschen Sie die Teile aus.
E7	Ultra-Temperatur der Heizung Teile.	Bitte warten Sie, bis die Temperatur normal wird.

SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol). 
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern sie nicht das WEEE-Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- 1 bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- 2 auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: www.take-e-back.de Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie die Möglichkeit, eine Altgerät abholung über die Webseite auszuwählen. Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:
- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber).

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern, indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.



Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
D-04626 Schmö

Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11

Notfall-Hotline: +49 (0)151 - 67 11 55 90

(außerhalb Geschäftszeiten, Wochenende, Feiertage)

E-Mail: post@wassertechnik.pro

Internet: www.wassertechnik.pro